

Kasse ECR 225/235
Bedienungsanleitung
Programmieranleitung

/ 238

SANYO
Die intelligente Lösung.

Inhalt

Allgemeines zu Ihrer ECR 225/235	3
Einführung	3
Sicherheitshinweise für Deutschland	3
Recyclinghinweis	3
Gesamtansicht und Bedienungselemente	4
Tastaturbelegung ECR 225	5
Tastaturbelegung ECR 235	5
Erklärung der Funktionstasten	6
Betriebsartenschloß	9
Bedieneranzeige und Kundenanzeige	11
Einlegen bzw. Wechseln der Papierrolle	13
Einlegen bzw. Wechseln des Farbbandes	14
Kassenschublade	16
 Inbetriebnahme	 17
Initialisierung (Laden der Grundeinstellung)	17
Setzen der Standard-Tastaturbelegung	19
Datum und Uhrzeit setzen	19
 Arbeiten mit den Grundeinstellungen	 20
Allgemeine Hinweise	20
Vorbereitung für das tägliche Arbeiten	20
Uhrzeit anzeigen	21
Registrierung	21
Beenden der täglichen Arbeiten	33
 Berichtswesen	 34
Kurzübersicht	34
Eingabe des Kassenbestandes	35
Finanzberichte (inkl. Warengruppen-Bericht)	35
Verkaufsstatistik (Stundenbericht)	39
GT-Bericht	39
PLU-Bericht (nur bei ECR 235)	41

Inhalt

Arbeiten mit PLUs (nur bei ECR 235)	42
Einführung	42
Programmierung von PLUs	42
Registrierung mit PLUs	44
Programmierung	45
Einführung	45
Grundeinstellungen der ECR 225/235	46
Initialisierung	47
Initialisierung der GT-Speicher und des Z-Zähler	47
Anpassen der Grundparameter	48
Systemprogrammierung	49
Erweiterte Systemprogrammierung	51
Druckauswahl	53
Setzen der Standard-Tastaturbelegung	54
Anpassen der Tastaturbelegung	55
Nachträglicher Bonausdruck	56
Programmieren der %-Tasten	56
Einstellen der Warengruppenparameter	58
Anpassen der Finanzwelttasten (Bar, Scheck, Kredit)	60
Anpassen der Funktionstasten (Einzahlung, Auszahlung, Nachlaß)	62
Anpassen der Retour- und Auszahlung/Retour-Parameter	63
Steuerprogrammierung	65
Fremdwährungen und Kreditkartenbuchungen	68
Überprüfung Ihrer Programmierung	72
Kontrollausdrucke	72
Anhang	74
Anhang A: Tastencode-Tabelle	74
Anhang B: Fehlermeldungen	76
Anhang C: Sonstige Probleme	78
Anhang D: Technische Daten	79

Allgemeines zu Ihrer ECR 225/235

Einführung

Wir freuen uns, daß Sie sich beim Kauf Ihrer Kasse für eine SANYO ECR 225/235 entschieden haben.

Bevor Sie Ihre ECR 225/235 in Betrieb nehmen, möchten wir Sie an dieser Stelle noch auf einige wichtige Dinge aufmerksam machen.

1. Stellen Sie Ihre ECR 225/235 nicht an extrem heißen, kalten oder staubigen Plätzen auf.
2. Vermeiden Sie Plätze, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, und schützen Sie Ihre Kasse vor Nässe (z.B. nasse Hände bei der Bedienung).
3. Schließen Sie Ihre Kasse möglichst an einen separaten Stromkreis an, um Störungen durch Verbraucher mit hoher Stromaufnahme (z.B. Klimaanlage) zu vermeiden.
4. Benutzen Sie zur Reinigung Ihrer Kasse (Gehäuse und Tastatur) keinerlei Chemikalien! Verwenden Sie ausschließlich einen feuchten (mit neutralem Reinigungsmittel getränkten), weichen Lappen.
5. Drucken Sie nicht ohne eingelegte Papierrolle.
6. Sie können im Geräteinneren keine Störungen selbst beheben. Bitte lassen Sie das Gerät verschraubt und wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an Ihren Kundendienst.

Sicherheitshinweise für Deutschland

Diese Kasse besitzt eine Spezial-Anschlußleitung, die nur durch den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstatt ersetzt werden darf.

Das Netzkabel muß jederzeit frei zugänglich sein, da es die einzige Möglichkeit darstellt, das Gerät vom Netz zu trennen.


Recyclinghinweis

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz!

- Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus) gehören nicht in den Hausmüll.
- Sie können diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben.
- Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde.
- Batterien und Akkus mit dem Recycling-Symbol können Sie in die entsprechenden Sammelboxen beim Fachhandel oder Kaufhaus einwerfen.




Gesamtansicht und Bedienungselemente




- 1 = Druckwerkabdeckung
- 2 = Journalfenster
- 3 = Kundenanzeige (ECR 235)
- 4 = Kundenanzeige (ECR 225)
- 5 = Bedieneranzeige
- 6 = Betriebsartenschloß
- 7 = Tastatur
- 8 = Schublade
- 9 = Schubladenschloß

Tastaturbelegung ECR 225



Tastaturbelegung ECR 235



Erklärung der Funktionstasten

Tasten, die mit "**)“ gekennzeichnet sind, müssen zusätzlich programmiert werden (siehe Programmierung, Anpassen der Tastaturbelegung, Seite 55, und Anhang A, Tastencode-Tabelle, Seiten 74/75).

Tastenfeld	Bedeutung	Schreibweise im Text
	Bon/Journalvorschub	BON/JOURNAL
	Multiplikation Gebinderechnung Uhrzeitanzeige	X/UHR
	Eingabe einer PLU-Nummer (nur bei ECR 235)	PLU
	Löschen eingegebener Ziffern bzw. Löschen von Fehlermeldungen	LÖSCHEN
	Numerischer Tastenblock	
	Lösung der letzten bzw. einer beliebig vorangegangenen Buchung innerhalb einer Aufrechnung Löschen einer kompletten Buchung nach Abschluß einer Aufrechnung	STORNO
	Programmierung des 1. Steuersatzes	SHIFT 1


Tastenfeld	Bedeutung	Schreibweise im Text
**) SHIFT 2	Programmierung des 2. Steuersatzes	SHIFT 2
NETTO-ZW	Zwischensumme bei der Verbuchung von Nachlässen und zur Anzeige der Netto-Summe bzw. zum Drucken der Zwischensumme	NETTO-ZW
% 1	Verbuchung von %-Nachlässen bzw. %-Aufschlägen (Warengruppen- und Artikel-bereinigend vor der Zwischensumme)	%1-TASTE
**) % 2	%-Rabatt auf die Zwischensumme	%2-TASTE
1-4	ECR 225 Warengruppentasten 1-4	WG 1-4
1-8	ECR 235 Warengruppentasten 1-8 Warengruppen 9 und 10 können bei ECR 235 zusätzlich angelegt werden.**)	WG 1-8
EIN-ZAHLUNG	Einzahlungen ohne Verkauf (z.B. Einzahlung von Wechselgeld)	EINZAHLUNG
# KV	Schubladenöffnung ohne Verkaufsbuchung Nummerneingabe (max. 8-stellig) Abschließen einer Programmierungeingabe	#/KV
ZW-SUMME	Zwischensummenanzeige und -druck	ZW-SUMME
KREDIT	Kreditzahlungen	KREDIT
SCHECK	Scheckzahlungen	SCHECK

Allgemeines zu Ihrer ECR 225/235

Tastenfeld	Bedeutung	Schreibweise im Text
BAR	Barzahlungen Automatische Rückgeld-Berechnung	BAR
AUSZAHL./ RETOUR	Auszahlungen ohne Verkauf Verbuchungen von Retouren	AUSZAHLUNG/ RETOUR
**) RETOUR	Verbuchungen von Retouren	RETOUR
**) WG- RETOUR	Retouren auf Warengruppen oder PLUs	WG-RETOUR
**) AUS- ZAHUNG	Auszahlungen ohne Verkauf (z.B. Entnahme für Portokosten)	AUSZAHLUNG
**) EL	Unterdrückung bzw. Über- schreitung des programmierten Eingabelimits bei Warengruppen oder Funktionstasten (Taste muß vor der Registrierung betätigt werden).	EL

Betriebsartenschloß

Ihre Sanyo ECR 225/235 besitzt ein Zentralschloß, mit dem sechs Betriebsarten eingestellt werden können.



-  = Kasse ist ausgeschaltet
-  = Normale Registrierung
-  = Berichtsausdruck ohne Nullstellung
-  = Managermode
Normale Registrierung und zusätzliche Funktionen,
die nur "unter Aufsicht" durchgeführt werden sollen
(z.B. Storno, Retouren).
-  = Berichtsausdruck mit Nullstellung
Aber: Die GT-Speicher und der Z-Zähler werden auch
beim Z-Bericht nicht auf Null gesetzt.
-  = Programmierstellung

Berechtigungsstufen

Mit dem Kauf Ihrer ECR 225/235 erhalten Sie fünf verschiedene Schlüssel mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen für die Bedienung der Kasse. Alle Schlüssel sind in den Schlüsselstellungen OFF/O und R abziehbar. Die Berechtigungen der Schlüssel sind folgendermaßen aufgeteilt.

R-Schlüssel: OFF/O - R

X-Schlüssel: OFF/O - R - X

M-Schlüssel: OFF/O - R - X - M

Z-Schlüssel: OFF/O - R - X - M - Z

P-Schlüssel: OFF/O - R - X - M - Z - P

Die Schlüsselstellung darf erst dann verändert werden, wenn die letzte Operation von der Kasse abgeschlossen ist. Normalerweise wird das Ende eines Eingabevorgangs mit dem Druck eines Bons bestätigt.

Das Schloß der Kassenschublade Ihrer ECR 225/235 besitzt einen eigenen Schlüssel (siehe Kassenschublade, Seite 16).

Symbole

Schlüsselsymbole



Diese Symbole werden Sie in Ihrer Bedienungs- und Programmieranleitung immer wieder finden. Sie zeigen Ihnen an, welche Schlüsselstellung eingestellt sein muß, um die entsprechenden Operationen durchzuführen.


Symbol Programmierung

Das Symbol werden Sie in den Kapiteln "Arbeiten mit den Grundeinstellungen", "Berichtswesen" und "Arbeiten mit PLUs" häufiger finden. Das Symbol zeigt Ihnen, daß die gekennzeichnete Funktion auch programmierbar ist. Schlagen Sie dazu bitte im Kapitel "Programmierung", Seiten 45-71, nach. Dort können Sie alle notwendige Schritte nachlesen.

Bedieneranzeige und Kundenanzeige

Bedieneranzeige

Die Bedieneranzeige besteht aus einer 9-stelligen Ziffermanzeige.



Die folgende kurze Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die möglichen Symbole, die auf der Bedieneranzeige ausgegeben werden, und ist ergänzt um die entsprechende Symbol-Erklärung.

Symbol	Position	Erklärung
E0-7	in der 8. und 9. Position	Nicht korrekte bzw. nicht erlaubte Eingabe
C	in der 9. Position	Rückgeld auf den erhaltenen Betrag
□	in der 9. Position	Betrag Zwischensumme
-		Hinweis auf eine negative Buchung (z.B. Storno, Retoure etc.)
1-0	in der 9. Position	Nummer der Warenguppe
0-9	in der 8. Position	Wiederholungszähler
=	in der 8. Position	Hinweis auf eine Zwischensumme innerhalb einer Kredit- bzw. Fremdwährungsbuchung

Anmerkung:

Die Warengruppennummer für Warengruppe 10 wird in der 9. Position mit "0" angezeigt.

Warengruppe 10
(bei ECR 235)


0				2	0	00
---	--	--	--	---	---	----

Die Warengruppen 9 und 10 können bei der ECR 235 zusätzlich angelegt werden. (Lesen Sie dazu bitte im Kapitel Programmierung, Anpassen der Tastaturlayout, Seite 55, nach.)

Kundenanzeige

ECR 225: Die Kundenanzeige ist an der Rückseite der Bedieneranzeige festeingebaut.

ECR 235: Die Kundenanzeige kann vorsichtig herausgezogen und in die gewünschte Position gedreht werden.




Einlegen bzw. Wechseln der Papierrolle


Wenn der rote Streifen auf dem Papier sichtbar wird, sollten Sie sofort eine neue Papierrolle einlegen.

Beachten Sie bitte folgende Schritte beim Wechseln der Papierrolle:


1. Öffnen Sie die Druckwerkabdeckung.
2. Entnehmen Sie die leere Rolle. Trennen Sie dazu den Papierstreifen hinter dem Druckwerk ab.
3. Betätigen Sie die Taste BON/JOURNAL, um den Papierrest aus dem Druckwerk zu entfernen.
4. Legen Sie die neue Rolle ein und falten Sie den Papieranfang gerade um.



5. Führen Sie den Papieranfang vorsichtig in die dafür vorgesehene Papierführung im Druckwerk ein.



6. Betätigen Sie die Taste BON/JOURNAL so oft, bis der Papieranfang aus dem Druckwerk hervorschaut.
7. Nach dem Wechseln der Papierrolle trennen Sie den Papieranfang des Borteils sauber an der Abreißkante. Den Papieranfang des Journals führen Sie bitte vorsichtig in die Spule ein. Wickeln Sie das Papier mit einigen Umdrehungen auf, bis es sicher hält.




8. Schließen Sie die Druckwerkabdeckung.

Einlegen bzw. Wechseln des Farbbandes

Wenn der Druck zu schwach wird, sollten Sie das Farbband auswechseln.

Bitte beachten Sie folgende Schritte:

1. Öffnen Sie die Druckwerkabdeckung.
2. Nehmen Sie das alte Farbband heraus, indem Sie es vorsichtig nach oben abziehen.
3. Legen Sie das neue Farbband ein. Der kleine schwarze Hebel zwischen den beiden Farbbandspulen kann von Hand vorsichtig bewegt werden und erleichtert das Einlegen des Farbbandes. Das Farbband ist korrekt eingelegt, wenn es zwischen Papier und Druckwerk geführt wird.




Bitte färben Sie das Farbband nie mit Stempelfarbe, Tinte o.ä. nach. Ein Nachfärbeln des Farbbandes kann zu Beschädigungen des Druckwerks führen. Bitte haben Sie Verständnis, daß in diesem Fall die Garantie erlischt.

Nachfüllen des "Logo-Stempels" mit Tinte (nur ECR 235)


Wenn der Druck des "Logo-Stempels" zu schwach wird, können Sie ihn mit der dafür empfohlenen, wischfesten Tinte nachfüllen. Bitte achten Sie jedoch darauf, daß Sie nicht zuviel Tinte nachfüllen, damit der Bon nicht verschmiert wird. Einige Tropfen genügen!

Gehen Sie in folgenden Schritten vor:

1. Öffnen Sie die Druckwerkabdeckung.
2. Ziehen Sie den Stempel nach oben aus dem Druckwerk heraus.



3. Geben Sie 2 bis 3 Tropfen Tinte in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite des Stempels.



4. Warten Sie einige Minuten, bis Sie den Stempel wieder in die Halterung einlegen.

Kassenschublade

Der Einsatz der Kassenschublade kann von Ihnen herausgenommen werden. Sie haben die Möglichkeit, bei Ladenschluß die Kassenschublade mit den Tageseinnahmen komplett zu entnehmen und die leere Kassenschublade geöffnet zu lassen.

Die Kassenschublade selbst ist gegen vollständiges Herausziehen gesichert. Nur durch Anheben kann die Lade aus den entsprechenden Führungen herausgenommen werden.

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Kassenschublade bei Stromausfall oder defekter Kasse trotzdem zu öffnen, befindet sich an der Unterseite der Kasse ein kleiner Hebel, der die Lade freigibt. (Bitte entriegeln Sie in diesem Fall vorher die Kassenschublade.)

Schubladenschloß

Die Schublade Ihrer ECR 225/235 kann mit dem dafür vorgesehenen Schlüssel ver- und entriegelt werden.

Inbetriebnahme

Initialisierung (Laden der Grundeinstellung)

Um Ihnen die Inbetriebnahme Ihrer ECR 225/235 so einfach wie möglich darzustellen, sind in diesem Kapitel nur die grundlegenden Programmierschritte aufgeführt. Nach dem Setzen dieser Grundeinstellungen können Sie sofort beginnen, mit Ihrer Kasse zu arbeiten.

Wenn Sie sich mit Ihrer Kasse vertraut gemacht haben und zusätzliche Funktionen nutzen wollen, die Ihnen die ECR 225/235 bietet, finden Sie die entsprechenden erforderlichen Programmierhinweise selbstverständlich auch in diesem Handbuch. Schlagen Sie dazu im Kapitel "Programmierung", Seiten 45-71, nach.

Wir unterscheiden bei der Initialisierung einer Kasse zwischen der Erst-Initialisierung (z.B. eines Neugerätes) und dem Zurücksetzen auf Grundeinstellung eines bereits in Betrieb befindlichen Gerätes.

Bitte wählen Sie die für Ihre Initialisierung erforderliche Beschreibung.

Erst-Initialisierung Ihrer ECR 225/235



Normalerweise ist die werkseitige Vorgabe für die Maschinenummer 01.

Zurücksetzen Ihrer ECR 225/235 auf Grundeinstellung



XX ist hier mit der Maschinenummer Ihrer Kasse zu ersetzen. Die Maschinenummer können Sie auf dem Bon ablesen (siehe Beispiel-Bon, Seite 21).

Inbetriebnahme

Grundeinstellung Ihrer ECR 225/235

Dieser Tabelle können Sie die Grundeinstellung Ihrer ECR 225/235 entnehmen.

Standard-Tastaturbelegung	ECR225 und ECR 235
GT (Grand Total)-Zähler Z-Zähler	GT1 = 0 GT2 = 0 ZZ = 0
Prozentsatz (%1)	0%
Bon-Nummer	0
ID-Code und Maschinennummer	A B C D 0 0 0 1
Grundparameter ECR 225 ECR 235	A B C D E F G H 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 8 2
Druckauswahl	A B C D E F 0 1 0 0 0 0
System-Programmierung	A B C D E F G 0 0 0 3 0 0 4
Steuersatz (Grundeinstellung ohne Steuer)	0%
Warengruppen ECR 225, WG 1-4 ECR 235, WG 1-8	A B C D 0 0 1 5 0 0 1 5
PLU (nur bei ECR 235) Bitte beachten Sie, daß die PLUs erst nach der Programmierung Warengruppen zuge- ordnet und freigegeben sind!	A 8
Bar - Scheck -Kredit	A B C 0 1 7
Man.St. - Einzahlung - Auszahlung - Auszahlung/Retour - Retour - (Nachlaß)	A B C 0 1 7
Scheckeingabelimit	A B 1 7
Fremdwährung	A B 0 2

Setzen der Standard-Tastaturbelegung

Um die Standard-Tastaturbelegung einzustellen, geben Sie bitte ein:

(P) 44 - ZW-SUMME - XX - # KV

XX = Maschinennummer

Die Maschinennummer kann eine Zahl zwischen 00 und 99 sein.

Wiederholen Sie hier die Maschinennummer, die Sie bereits beim Laden der Grundeinstellung eingegeben haben (siehe Laden der Grund-einstellung, Seite 17).

Datum und Uhrzeit setzen

Datum und Uhrzeit können mit folgender Eingabe gesetzt werden.

(P) Datum eingeben - X UHR - Uhrzeit eingeben - X UHR
1TTMMJJ HHMMSS

Datum eingeben: 1TTMMJJ

Beispiel:	1	01	04	93	1. April 1993
dt. Format	Tag	Monat	Jahr		
	(TT)	(MM)	(JJ)		

Bitte vergessen Sie nicht, die führende "1" bei Ihrer Eingabe. Diese "1" bewirkt, daß das Datum in der deutschen Schreibweise Tag-Monat-Jahr ausgegeben wird.

Uhrzeit eingeben: HHMMSS

Beispiel:	09	30	00	9.30 Uhr
	Stunden	Minuten	Sekunden	
	(HH)	(MM)	(SS)	
	21	30	00	21.30 Uhr

Arbeiten mit den Grundeinstellungen

Allgemeine Hinweise

Fehlermeldung

Bedienungsfehler werden durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt (Erläuterungen siehe Anhang B, Seiten 76/77).


"BEEP" + **E (0 - 7)**
in der Bedieneranzeige

Bei einer Fehlbedienung wird die Kasse für alle nachfolgenden Eingaben gesperrt. Lösen Sie diese Sperre durch Betätigen der Taste LÖSCHEN.

Fehleingaben innerhalb einer Aufrechnung, die noch nicht durch eine WG-TASTE oder PLU-Buchung abgeschlossen sind, können ebenfalls mit der Taste LÖSCHEN korrigiert werden (vgl. dazu Storno, Eingabekorrektur, Seiten 27/28).

Spannungsausfall

Für den Fall, daß die Netzspannung während einer Aufrechnung ausfällt, übernimmt eine eingebaute Batterie die Stromversorgung des Speichers. Die bis zu diesem Zeitpunkt eingegebenen Daten gehen nicht verloren. Wenn die Netzspannung wieder hergestellt ist, können Sie durch Drücken der ZW-SUMME feststellen, an welcher Stelle Sie bei der Aufrechnung unterbrochen wurden. Fahren Sie hier mit der Eingabe fort.



Vorbereitung für das tägliche Arbeiten

Prüfen Sie, ob genügend Papier auf der Bon-/Journalrolle vorhanden ist. Legen Sie gegebenenfalls eine neue Rolle ein (siehe Einlegen bzw. Wechseln der Papierrolle, Seiten 13/14).


Überprüfen Sie die Druckqualität Ihrer Kasse. Sollte der Druck zu schwach sein, wechseln Sie das Farbband (siehe Einlegen bzw. Wechseln des Farbbandes, Seiten 14/15) und füllen Sie gegebenenfalls den Logo-Stempel mit Tinte auf (Nachfüllen des "Logo-Stempels" mit Tinte, Seite 15).

Überprüfen Sie Ihr Wechselgeld. Mit Hilfe der Funktion EINZAHLUNG sollten Sie den Wechselgeldbetrag eingeben (siehe Einzahlung, Seite 21).

Uhrzeit anzeigen

Sie können sich außerhalb einer Aufrechnung jederzeit die Uhrzeit anzeigen lassen.

Drücken Sie einfach:



Registrierung

Zur Erinnerung: Vergewissern Sie sich, daß sich bei der Registrierung der Schlüssel in der R-Position befindet. Im folgenden haben wir diese Schlüsselstellung mit

Beispiel-Bon

Maschinen-Nr. / Datum	01	01.04.93
Warengruppe1 (WG 1)	1	10.00
Warengruppe 2 (WG 2)	2	20.00
Zwischensumme		30.00 ◊
Gesamtsumme		30.00 T
Erhaltener Betrag BAR		50.00 CA
Rückgeld		20.00 CG
Uhrzeit / Bonnummer	14.30	0030

Einzahlung



Beispiel:

(1) 10000 EINZAHLUNG
(2) BAR

100.00 +#
100.00 CA

Bei diesem Beispiel werden 100 Mark in die Kasse eingezahlt. Es kann sich bei diesen 100 Mark beispielsweise um das tägliche Wechselgeld handeln. Durch die Funktion EINZAHLUNG erhöht sich das Einzahlungs- und Kasseninhaltskonto.

Arbeiten mit den Grundeinstellungen

Scheck Einzahlung




Beispiel:

(1) 40000 SCHECK

400.00	CK
400.00	CA

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie einen Scheck im Wert von 400 Mark in die Kasse einzahlen können.

Auszahlung



Beispiel:

(1) 1000 AUSZAHLUNG/RETOUR
(2) BAR

10.00--#
10.00 CA

Mit der Funktion AUSZAHLUNG bzw. AUSZAHLUNG/RETOUR können z.B. Portokosten verbucht werden. Das Kasseninhaltskonto und das Auszahlungskonto werden um diesen Betrag geändert.

Warengruppen-Aufrechnung



Beispiel:

(1) 1000 WG 1
(2) 2000 WG 2

1	10.00
2	20.00

Bei dieser Aufrechnung werden 10 Mark auf Warengruppe 1 und 20 Mark auf Warengruppe 2 verbucht.

Multiplikation




Beispiel:

(1) 5 X/UHR
 (2) 1000 WG 1

			5
	10.00	€	
1	50.00		

Für die Multiplikation desselben Artikels wird die Funktion X/UHR verwendet.

Wiederholungsautomatik



Beispiel:

(1) 1000 WG 1
 (2) WG 1
 (3) WG 1

1	10.00
1	10.00
1	10.00

Alternativ zur Multiplikation können Sie auch so vorgehen: Drücken Sie nach der ersten Betragseingabe die gewählte Warengruppen-Taste einmal pro Artikel. Bei unserem Beispiel werden 10 Mark mit der Wiederholungsautomatik dreimal auf WG 1 eingegeben.

Der Wiederholungszähler in der Bedieneranzeige läuft mit und zeigt die vorgenommenen Wiederholungen an.

Nach einer Multiplikation bzw. einer Gebinderechnung kann die Wiederholungsautomatik nicht zusätzlich verwendet werden.

Arbeiten mit den Grundeinstellungen

Zwischensumme



Beispiel:

(1) 1000 WG 1
(2) 1000 WG 1
(3) ZW-SUMME


1	10.00
1	10.00
	20.00 ◇

Mit der ZW-SUMME wird die Brutto-Zwischensumme angezeigt und auf dem Bon ausgedruckt. Sie können im Anschluß entweder die Aufrechnung fortsetzen oder mit Hilfe der Finanzwegtasten, die im nächsten Unterpunkt beschrieben werden, abschließen.

Finanzwege

Sie können zwischen den Finanzwegen BAR, SCHECK und KREDIT wählen.

Bar



Beispiel:

(1) 1000 WG 1
(2) 2000 WG 2
(3) ZW-SUMME
(4) 5000 BAR

1	10.00
2	20.00
	30.00 ◇
	30.00 T
	50.00 CA
	20.00 CG


Bei diesem Beispiel werden 10 Mark auf Warengruppe 1 und 20 Mark auf Warengruppe 2 gebucht. Durch Drücken der Taste ZW-SUMME erhalten Sie die Brutto-Zwischensumme von 30 Mark. Der erhaltene Betrag von 50 Mark wird eingegeben und mit BAR die Aufrechnung abgeschlossen. Die Kasse zeigt den Rückgeldbetrag von 20 Mark an und druckt ihn auch auf dem Bon aus.

Sie können die Aufrechnung jedoch auch ohne Zwischensumme nach Eingabe des erhaltenen Betrags mit BAR abschließen.

- (1) 1000 WG 1
- (2) 2000 WG 2
- (3) 5000 BAR

1	10.00
2	20.00
	30.00 T
	50.00 CA
	20.00 CG

Scheck



Beispiel:


- (1) 10000 WG 1
- (2) 15000 WG 2
- (3) ZW-SUMME
- (4) 30000 SCHECK

1	100.00
2	150.00
	250.00 ◇
	250.00 T
	300.00 CK
	50.00 CG

Ein Überzahlung mit Scheck ist möglich, für diesen Fall wird das Rückgeld automatisch berechnet, angezeigt und auf dem Bon ausgedruckt.

Sie können auch bei Scheckzahlung die Aufrechnung ohne Drücken der ZW-SUMME nach Eingabe des erhaltenen Scheck-Betrags direkt mit SCHECK abschließen. Das Rückgeld wird automatisch angezeigt und gedruckt.

Kredit



Beispiel:

- (1) 1000 WG 1
- (2) 500 WG 1
- (3) 2000 WG 2
- (4) ZW-SUMME
- (5) 3500 KREDIT


1	10.00
1	5.00
2	20.00
	35.00 ◇
	35.00 T
	35.00 CH

Arbeiten mit den Grundeinstellungen

Im Unterschied zur Scheckzahlung kann bei Zahlung mit Kredit keine Überzahlung erfolgen.

Die Aufrechnung kann ohne Drücken der ZW-SUMME direkt mit KREDIT beendet werden.

Gesplittete Finanzwege



Beispiel:

- (1) 10000 WG 1
- (2) 40000 WG 2
- (3) ZW-SUMME
- (4) 40000 SCHECK
- (5) 10000 BAR

1	100.00	
2	400.00	
	500.00	◊
	500.00	T
	400.00	CK
	100.00	CA


Wie Sie an diesem Beispiel erkennen können, haben Sie auch die Möglichkeit, Finanzwege beliebig zu mischen. Die Eingabereihenfolge der Beträge, die mit BAR, SCHECK oder KREDIT erfolgen, ist beliebig, keine dieser Tasten besitzt Priorität. Auch hier erfolgt die Rückgeldberechnung automatisch.

Storno (Eingabekorrektur)

Mit Hilfe der STORNO Taste können Eingabefehler innerhalb und außerhalb einer Aufrechnung korrigiert bzw. rückgängig gemacht werden (vgl. dazu Allgemeine Hinweise, Fehlermeldung, Seite 20).

Wir unterscheiden bei Stornobuchungen zwischen Sofortstorno, Postenstorno und Nachstorno.

Sofortstorno



Beispiel:

(1) 2000 WG 1
(2) STORNO

1	20.00	
1	20.00	V

Die Funktion Sofortstorno löscht die letzte Buchung (z.B. falscher Betrag) auf eine Warengruppe innerhalb einer Aufrechnung. Die Löschung mit Sofortstorno kann nur sofort im Anschluß an diese irrtümliche Buchung erfolgen. Fahren Sie dann mit Ihrer Aufrechnung fort.

Postenstorno



Beispiel:

(1) 10000 WG 1
(2) 2000 WG 2
(3) 10000 STORNO WG 1
(4) 1000 WG 1


1	100.00	
2	20.00	
1	100.00	V
1	10.00	

Im Vergleich zum Sofortstorno, bei dem nur der unmittelbar vorherige Betrag korrigiert werden kann, ist mit der Funktion Postenstorno die Stornierung beliebiger Artikelbuchungen innerhalb einer Aufrechnung möglich.

Arbeiten mit den Grundeinstellungen

Nachstorno (Bonstorno)

Bitte beachten Sie, daß in der Grundeinstellung Ihrer Kasse die Funktion Nachstorno nur in Schlüsselstellung M durchgeführt werden kann.



Beispiel:

- (1) STORNO
- (2) 1000 WG 1
- (3) 2000 WG 2
- (4) 3000 BAR


		****	V
1		10.00	
2		20.00	
		30.00	T
		30.00	CA

Die STORNO Taste muß zu Beginn eines Nachstorno nur einmal gedrückt werden. Sie haben die Möglichkeit einen kompletten Bon nachträglich und außerhalb einer Aufrechnung zu stornieren. Alle Beträge des Bons können jetzt nacheinander eingegeben werden. Das Display zeigt Ihnen die Storno-Beträge mit negativen Vorzeichen an, der Storno-Bonusdruck ist mit "V" gekennzeichnet und sein Betrag ist positiv.

Einzahlungen und Auszahlungen können mit der Funktion Nachstorno ebenfalls storniert werden.

Retouren

Retouren können innerhalb und außerhalb einer Aufrechnung verbucht werden. Da der Retoure Betrag unabhängig von einer laufenden Aufrechnung ist, kann er möglicherweise auch höher sein als die übrigen Buchungsbeträge. Die normale Retoure bereinigt nur den Gesamtumsatz.

Retouren innerhalb einer Aufrechnung

Beispiel:

(1)	1000	WG 1
(2)	2000	WG 2
(3)	30	AUSZAHLUNG/RETOUR
(4)	5000	BAR

1	10.00
2	20.00
	0.30 --
	29.70 T
	50.00 CA

Der Retoure Betrag von 30 Pfennig (z.B. Flaschenpfand) wird in diesem Beispiel während der Aufrechnung mit Hilfe der Taste AUSZAHLUNG/RETOUR abgezogen. Der Gesamtumsatz wird um diese 30 Pfennig bereinigt.

Retouren außerhalb einer Aufrechnung

Beispiel:

(1)	AUSZAHLUNG/RETOUR
(2)	60 AUSZAHLUNG/RETOUR
(3)	BAR

0.60 --
0.60 T
0.60 CA


Auch außerhalb einer Aufrechnung können Retouren verbucht werden. Bon und Display zeigen die Beträge negativ an.

Arbeiten mit den Grundeinstellungen

%-Aufschläge (%1-Taste)

Mit dieser Funktion können Sie prozentuale Aufschläge berechnen. Der Prozentsatz ist variabel und muß von Ihnen eingegeben werden. In der Grundeinstellung Ihrer Kasse arbeitet die %1-Taste immer als Aufschlag-Taste.

%-Aufschlag auf einen Artikel




Beispiel:

(1) 1000 WG 1
(2) 10 %1
(3) ZW-SUMME

1	10.00
	10.0000 %+
	1.00 +
	11.00 ◇

Bei diesem Beispiel wurde ein Aufschlag von 10 Prozent auf 10 Mark errechnet (z.B. prozentualer Mindermengenzuschlag).

%-Aufschlag auf die Zwischensumme




Beispiel:

(1) 10000 WG 1
(2) 20000 WG 2
(3) NETTO-ZW
(4) 10 %1
(5) ZW-SUMME

1	100.00
2	200.00
	300.00 ◇
	10.0000 %+
	30.00 +
	330.00 ◇

Dieses Beispiel zeigt Ihnen, wie z.B. ein 10prozentiger Aufschlag auf die Zwischensumme berechnet werden kann.

DM-Nachlaß

Beispiel:

(1) 15500 WG 1
 (2) 25000 WG 2
 (3) NETTO-ZW
 (4) 500 NETTO-ZW
 (5) ZW-SUMME

1	155.00
2	250.00
	405.00 ◇
	5.00 -
	400.00 ◇

Mit dieser Funktion können Sie einen beliebigen DM-Betrag auf die Zwischensumme nachlassen.

Dezimalrechnung

Beispiel:


(1) 1.5 X/UHR
 (2) 2000 WG 1

1.5
20.00 @
1 30.00

Bei der Berechnung z.B. von Meterware ist die Dezimalrechnung sehr hilfreich. In unserem Beispiel möchte der Kunde 1,5 Meter von einem Stoff, der 20 Mark pro Meter kostet. Nach der Eingabe erhalten Sie den Betrag von 30 Mark.

Arbeiten mit den Grundeinstellungen

Gebinderechnung




Beispiel:

- (1) 5 X/UHR
- (2) 20 X/UHR
- (3) 4000 WG 1

5
20
40.00
@
10.00

Diese Funktion wird benutzt, um den anteiligen Preis aus einem Gebindepreis zu berechnen. Ein Kunde möchte beispielsweise 5 Rosen aus einem Gesamtgebinde von 20 Stück zum Gebindepreis von 40 Mark erstehen. (Siehe auch Erweiterte Systemprogrammierung, Mehrfach-Multiplikation, Seite 51).

Nullbon/Kein Verkauf



0001	#
14.45	0035

Mit dieser Funktion kann die Kassenschublade ohne Verkaufsvorgang geöffnet werden.


Die Anzahl der mit #/KV vorgenommenen Schubladenöffnungen wird auf Bon, Journal und im Finanzbericht dokumentiert.

Nummerndruck



Beispiel:

(1) 12345678 #/KV



Mit Hilfe dieser Funktion kann eine maximal 8-stellige Nummer auf dem Bon gedruckt werden (z.B. Kundennummer, Schecknummer), die jedoch nicht in die Aufrechnung eingeht.

Beenden der täglichen Arbeiten

Drucken Sie alle gewünschten Berichte aus (siehe Berichtswesen, S. 34-41).

Rechnen Sie den Kasseninhalt ab und leeren Sie die Schublade.

Stellen Sie die Kasse aus, indem Sie den Schlüssel auf die Position OFF/O drehen.

Ziehen Sie alle Schlüssel ab.

Berichtswesen

Kurzübersicht

In diese Übersicht haben wir alle Berichte aufgenommen, die bei Ihrer Kasse abgerufen werden können.

Bericht	Schlüsselstellung	Eingabefolge/Taste
Finanzbericht (inkl. Waren- gruppen-Bericht) täglich monatlich	X und Z X und Z	BAR ID-CODE BAR
Verkaufsstatistik (Stundenbericht)	X und Z	SCHECK
GT-Bericht	X	ID-CODE STORNO
PLU-Bericht (nur bei ECR 235) alle PLUs Teil-Bericht	X und Z X und Z	PLU Start-Nr. X/UHR End-Nr. PLU

Zur Erinnerung:


Bitte unterscheiden Sie zwischen Berichten, die in Schlüsselstellung X und Z abgerufen werden. Berichte im X-Mode werden nur gedruckt. Bei Berichten im Z-Mode werden nach dem Ausdruck die entsprechenden Speicher automatisch auf Null gestellt.

Beim Arbeiten mit der Grundeinstellung ist Ihr ID-CODE "00". (Für die Programmierung des ID-Codes lesen Sie bitte im Kapitel "Programmierung", Seite 50, nach.)

Eingabe des Kassenbestandes



Bevor Sie den täglichen Finanzbericht abrufen, haben Sie die Möglichkeit Ihren Kasseninhalt zu zählen und als Bestandssumme mit der Funktion AUSZAHLUNG bzw. AUSZAHLUNG/RETOUR zu buchen. Sie können den Gesamt-Kassenbestand auf einmal eingeben oder auch über Einzelschritte mit Hilfe der Multiplikationsfunktion errechnen.



Beispiel:

- (1) 20 X/UHR 2000 AUSZAHL./RETOUR
- (2) 10 X/UHR 1000 AUSZAHL./RETOUR
- (3) 20 X/UHR 5000 AUSZAHL./RETOUR
- (4) 2500 AUSZAHL./RETOUR
- (5) BAR

	400.00	+
	100.00	+
	1000.00	+
	25.00	+
	1525.00	CA
...		

In diesem Beispiel sind 20 x 20 Mark, 10 x 10 Mark, 20 x 50 Mark und 25 Mark in der Kasse als Bestand vorhanden. Mit den Funktionen X/UHR und AUSZAHLUNG/RETOUR werden die einzelnen Beträge gebucht und der Gesamt-Kassenbestand von 1525 Mark wird dann auf dem Finanzbericht ausgewiesen.

Finanzberichte (inkl. Warengruppen-Bericht)

Täglich



oder



Der tägliche X-Bericht ist mit "1 ..." und der tägliche Z-Bericht mit "1***" gekennzeichnet.

Monatlich



oder



Der monatliche X-Bericht ist mit "2 ***" und der monatliche Z-Bericht mit "2***" gekennzeichnet.

Einen kompletten Finanzbericht finden Sie auf den folgenden Seiten. Wir haben beispielhaft versucht, Aufbau und Inhalt zu veranschaulichen und zu erklären. Einige Zeilen in diesem Bericht sind mit ☺ gekennzeichnet. Normalerweise werden Zeilen, deren Wert Null ist, nicht auf dem Finanzbericht ausgedruckt. Wir haben der Vollständigkeit halber und um Ihnen einen kompletten Bon darstellen zu können, diese "Null-Zeilen" mit aufgenommen.

Beispieldruck Finanzbericht (inkl. Warengruppen-Bericht)

- (1) Maschinennummer und Datum
- (2) Kennung für X oder Z-Bericht
- (3) WG 1 (* mit Steuerb.) / Verkaufszähler WG 1
- (4) Warengruppe 1 Umsatz
- (5) Warengruppe 1 %-Anteil am Gesamtumsatz
- (6) WG 2 (* mit Steuerb.) / Verkaufszähler WG 2
- (7) Warengruppe 2 Umsatz
- (8) Warengruppe 2 %-Anteil am Gesamtumsatz
- (9) WG 3 (ohne Steuerb.) / Verkaufszähler WG 3
- (10) Warengruppe 3 Umsatz
- (11) Warengruppe 3 %-Anteil am Gesamtumsatz

01	01.04.93
1***	
1*	37
	1049.70
	35.95 %
2*	17
	1770.00
	60.62 %
3	1
	100.00
	3.43 %

Der Finanzbericht setzt sich bis Warengruppe 4 (ECR 225) bzw. Warengruppe 10 (max. bei ECR 235) entsprechend fort. Bitte beachten Sie, daß Warengruppen ohne Umsatz nicht ausgedruckt werden.

(12) Summe Verkaufszähler WG 1-4 (WG 1-10)	55	T
(13) Warengruppen Umsatz Gesamt	2919.70	TT
(14) Kundenzähler	27	
(15) Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde (13/12)	108.14	@
(16) Umsatz ohne Steuerberechnung	1***	94.10 #
(17) Zähler manuelle Steuerberechnung ☺		00
(18) Umsatz manuelle Steuer ☺	*	0.00 TX
(19) Umsatz mit Steuersatz 1	1	1046.70 ◇
(20) Steuerbetrag 1	1	136.50 TX
(21) Umsatz mit Steuersatz 2	2	1764.00 ◇
(22) Steuerbetrag 2	2	123.10 TX
(23) Steuerbetrag Gesamt (18+20+22)		259.60 TX T
(24) Bruttoumsatz		2919.70 ◇
(25) Retouren-Zähler	1***	2
(26) Retouren-Betrag		0.90 --
(27) DM-Nachlaß auf Zwischensumme Zähler		1
(28) DM-Nachlaß auf Zwischensumme Betrag		5.00 -
(29) %1-Nachl. o. %1-Aufschl. auf Zw.summe Zähler	1	1 %
(30) %1-Nachl. o. %1-Aufschl. auf Zw.summe Betrag		20.00 ◇ +
(31) %2-Nachlaß auf Zwischensumme Zähler	2	1 %
(32) %2-Nachlaß auf Zwischensumme Betrag		9.00 ◇ -
(33) Bereinigter Brutto-Umsatz (13-26-28-30-32)	1***	2925.80 ◇ T
(34) Barverkauf Zähler	1***	25
(35) Barverkauf Umsatz		2240.80 CA
(36) Scheckverkauf Zähler		2
(37) Scheckverkauf Umsatz		650.00 CK
(38) Kreditverkauf Zähler		1
(39) Kreditverkauf Umsatz		35.00 CH
(40) Bar Einzahlung Zähler	1***	1 +
(41) Bar Einzahlung Betrag		100.00 CA
(42) Bar Auszahlung Zähler		1 -
(43) Bar Auszahlung Betrag		10.00 CA

Berichtswesen

(44) Umtausch Scheck/Bargeld Zähler
 (45) Umtausch Scheck/Bargeld Betrag

	1	CA
	400.00	CK

(46) Kassenbestand Bar Gesamt
 (47) Kassenbestand Scheck Gesamt
 (48) Kassenbestand Kredit Gesamt

	1847.80	CA
	1100.00	CK
	35.00	CH

(49) Fremdwährung oder Kreditkarte 1 Zähler
 (50) Fremdwährung oder Kreditkarte 1 Betrag
 (51) Fremdwährung oder Kreditkarte 2 Zähler ☺
 (52) Fremdwährung oder Kreditkarte 2 Betrag ☺
 (53) Fremdwährung oder Kreditkarte 3 Zähler ☺
 (54) Fremdwährung oder Kreditkarte 3 Betrag ☺
 (55) Fremdwährung oder Kreditkarte 4 Zähler ☺
 (56) Fremdwährung oder Kreditkarte 4 Betrag ☺

1***		
1	1	
	20.00	#
2	0	
	0.00	#
3	0	
	0.00	#
4	0	
	0.00	#

(57) DM-Nachlaß auf Artikel Zähler ☺
 (58) DM-Nachlaß auf Artikel Betrag ☺
 (59) %-1-Aufschl. o. %-1-Nachl. auf Artikel Zähler
 (60) %-1-Aufschl. o. %-1-Nachl. auf Artikel Betrag
 (61) %-2-Nachlaß auf Artikel Zähler
 (62) %-2-Nachlaß auf Artikel Betrag
 (63) Warengruppen-Retouren-Zähler
 (64) Warengruppen-Retouren-Betrag

	0	
	0.00	-
1	1	%
	1.00	◇ +
2	1	%
	15.00	◇ -
*	1	
	0.30	-

(65) Sofortstomo Zähler
 (66) Sofortstomo Betrag
 (67) Postenstomo Zähler
 (68) Postenstomo Betrag
 (69) Nachstomo Zähler
 (70) Nachstomo Betrag

1***		
1	1	
	10.00	V-
	1	
2	100.00	V-
	1	
3	30.00	V-

(71) Nullbon/Kein Verkauf Zähler

	0001	#
--	------	---

(72) Z-Zähler
 (73) Berichtigung Nachstomo total
 (74) GT1-Speicher

1***	0002	
4	33.91	V-
1*	0000000	
	0003512.20	T
.2*	0000000	
	0002925.80	T

(75) GT2-Speicher

	15.30	0060
--	-------	------

nur im Z-Bericht

(76) Uhrzeit und Bonnummer

Verkaufsstatistik (Stundenbericht)

 → **SCHECK**

oder

 → **SCHECK**

Mit diesem Bericht können Sie sich die stündliche Verkaufsstatistik abrufen. Zeiträume ohne Umsatz werden dabei nicht gedruckt.

Beispielausdruck Verkaufsstatistik

Stunde zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr
Stunde zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr

1 ...	11*	11	Verkaufszähler
	1007.00	T	
	8		
	820.10	T	Umsatz

GT-Bericht

 → **ID-CODE** → **STORNO**

Die üblicherweise gebrauchte Abkürzung "GT" steht für "Grand Total". In dem GT-Bericht werden zwei Grand Total-Speicher (GT 1 und GT 2) ausgewiesen.

Beim Arbeiten mit den Grundeinstellungen werden keine Steuersätze ausgewiesen. Im Betrag des GT 2-Speicher sind die Steuersätze automatisch im Gesamt-Umsatz aller Warengruppen enthalten und werden nicht zusätzlich addiert.

Der GT 1-Speicher besteht aus der Summe des GT 2-Speichers und der Summe aller Nachlässe und Stornobeträge (unabhängig ihres Vorzeichens).

Für den Fall, daß Sie mit der in Deutschland gebräuchlichen Mehrwertsteuerberechnung arbeiten (siehe Programmierung, Seite 65), gelten folgende Erklärungen.

Der GT 2-Speicher zeigt den tatsächlichen Brutto-Umsatz inklusive Steuern seit Inbetriebnahme der Kasse an. Der Brutto-Umsatz berechnet sich aus dem Gesamt-Umsatz aller Warengruppen und ist um die eventuell gegebenen Nachlässe und Stornos bereinigt.

Im GT 1-Speicher wird auf den Wert des GT 2-Speichers die Summe aller Nachlässe, Stornobeträge und Steuern (unabhängig ihres Vorzeichens) addiert. Diese Gesamtgröße ist in Deutschland bedeutungslos.

Im Unterschied zu den anderen Berichten wird der Wert der GT-Speicher nach dem Berichtsdruck nicht auf Null gesetzt.

Der auf dem GT-Bericht ausgewiesene Betrag "Berichtigung Nachstorno Total" setzt sich zusammen aus der Summe aller Nachstornos und der Summe aller auf die Nachstornos berechneten Steuern. Da in Deutschland jedoch üblicherweise mit Bruttosteuer gearbeitet wird, hat die Erfassung dieser Größe keine Bedeutung.

Beim Arbeiten mit der Grundeinstellung entspricht diese "Berichtigung Nachstorno Total" nur der Summe aller Nachstornos.

Z-Zähler (täglich)		
Berichtigung Nachstorno Total	1***	0002
GT 1- Speicher	4	33.91 V-
GT 2- Speicher	1*	0000000
		0003512.20 T
Z-Zähler (monatlich)	2*	0000000
		0002925.80 T
	2***	0002

Hinweis:

Mit Ausnahme der GT-Speicher ist die Kapazität der Summenspeicher auf 8 Ziffern begrenzt. Das bedeutet, daß bei zwei Nachkommastellen der maximale Umsatz 999999,99 DM ist. Falls Ihr Monatsumsatz diesen Betrag übersteigen sollte, empfehlen wir Ihnen, den monatlichen Z-Bericht in kürzeren Abständen (z.B. wöchentlich) abzurufen. Es gehen bei einem Überlauf keine Daten in der Kasse verloren, Sie müßten für diesen Fall die entsprechenden "Millionen" manuell aufzaddieren.

PLU-Bericht (nur bei ECR 235)Bericht aller PLUs

oder



Mit dieser Eingabe veranlassen Sie bei Ihrer ECR 235 den Druck aller PLUs von PLU-Nr. 1 bis PLU-Nr. 355. Es werden alle PLUs auf dem Bericht ausgegeben, deren Wert nicht Null ist. Vergewissern Sie sich bitte, ob Sie tatsächlich alle PLUs in Ihrem Bericht abfragen wollen.

Teil-PLU-Bericht

End-Nr.



oder



End-Nr.



Mit dieser Eingabe fragen Sie einen von Ihnen festgelegten Teil-PLU-Bericht ab. Mit Start-Nr. geben Sie die erste PLU-Nr. und mit End-Nr. die letzte PLU-Nr. vor, die in Ihrem Bericht gedruckt werden soll.

Auch beim Teil-PLU-Bericht in Z-Stellung werden die abgefragten Werte im Anschluß an den Druck auf Null gestellt.

Kennung für X oder Z-Bericht
 Verkaufszähler
 PLU-Nummer
 Umsatz

1 ...	1
01	50.00
	5
02	100.00

Arbeiten mit PLUs (nur bei ECR 235)

Einführung

Die Abkürzung PLU steht für die englische Bezeichnung "Price Look Up". Einem Artikel wird eine bestimmte Nummer zugeordnet. Nach Eingabe dieser Nummer registriert die Kasse automatisch den entsprechenden Artikel mit dem eingesetzten Preis.

Das Arbeiten mit PLUs ermöglicht Ihnen für die entsprechenden Artikel eine Verkaufsstatistik (PLU-Bericht) abzurufen.

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, in

Schritt 1: wie PLUs programmiert werden,
und in

Schritt 2: wie diese PLUs dann bei der Registrierung verwendet werden.

Programmierung von PLUs

Stellen Sie bitte bei Ihrer ECR 235 die Betriebsart P für Programmierung ein.

Freigabe der gesperrten PLUs und Festlegen des PLU-Status

Da durch die Initialisierung Ihrer Kasse alle PLUs gesperrt sind (siehe Grundeinstellung Ihrer Kasse, Seite 18), müssen Sie zuerst alle PLUs, die verwendet werden sollen, freigeben.



die nachfolgende PLU-
Nummer wird automa-
tisch angezeigt!

XXX: PLU-Nummer. Sie haben maximal 355 PLU-Nummern zur Verfügung. Hier geben sie bitte die PLU-Nummer ein, die freigegeben werden soll.


Sie möchten beispielsweise die PLU-Nummer 1 als normale PLU freigeben. Ersetzen Sie XXX durch die 1. Geben Sie für A den Wert 0 für eine normale PLU ein. Drücken Sie die WG 1-TASTE. In der Bedieneranzeige erscheint im Anschluß an diesen Programmierschritt automatisch die nachfolgende PLU-Nummer 2. Sie können diese entweder ebenfalls freigeben oder aber die Programmierung an dieser Stelle mit der Taste #/KV abschließen.

A: PLU-Status

Parameter	Wert	Bedeutung
A	8	PLU gesperrt
	4	(reserviert)
	2	(reserviert)
	1	Gruppenende im PLU-Bericht 1 = Gruppenende
	0	0 = normal
A =		

Sie können bestimmte PLU-Nummern auch in Gruppen zusammenfassen, um diese dann beim Druck des PLU-Berichts entsprechend gruppenweise abzufragen.


Beispiel:



Die PLU-Nummern, die das jeweilige Ende einer Gruppe bilden, müssen bei der Freigabe auch als Gruppenende gekennzeichnet werden. Dazu muß bei der Eingabe des PLU-Status die Variable A durch +1 ersetzt werden.

Preis- und Warengruppenzuordnung

Mit dem nachfolgenden Programmierschritt legen Sie den Preis für eine PLU fest und ordnen diese einer Warengruppe zu.



XXX: PLU-Nummer, für die ein Preis festgelegt und die einer Warengruppe zugeordnet werden soll. Es wird die nächste freigegebene PLU-Nummer automatisch angezeigt.

*****: Preis

Der Preis kann maximal 6-stellig (mit Nachkommastellen) eingegeben werden.


Arbeiten mit PLUs (nur bei ECR 235)

Nachdem Sie den Preis eingeben haben, drücken Sie bitte die WG-TASTE, der die PLU zugeordnet werden soll. Der Programmierschritt wird mit #/KV komplett abgeschlossen.

Die von Ihnen gewünschten PLUs sind nun programmiert und auch entsprechenden Warengruppen zugeordnet. Wie Sie mit diesen PLUs arbeiten können, zeigen wir Ihnen jetzt.

Registrierung mit PLUs

Variante 1:



Beispiel:

- (1) 1 PLU
- (2) 2 PLU

	001No
1	100.00
	002No
1	50.00

Dieses Beispiel zeigt eine normale PLU-Registrierung. Sie geben die gewünschte PLU-Nummer ein und lösen durch Betätigen der PLU-Taste die Buchung aus.

Variante 2:



Beispiel:

- (1) 1 PLU
- (2) 3 X/UHR
- (3) 2 PLU

	001No
1	100.00
	3
	50.00
	002No
1	150.00

Sie können bei der Registrierung mit Hilfe von PLUs auch die Funktion Multiplikation benutzen. Bei diesem Beispiel wird die PLU-Nummer 1 mit dem Betrag von 100 Mark einmal und die PLU-Nummer 2 mit dem Betrag von 50 Mark dreimal verbucht.

Programmierung

Einführung

Bei Ihrer ECR 225/235 können die meisten Funktionen über ihre Grundfunktion hinaus auch programmiert werden. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kasse Ihren speziellen Anforderungen anpassen und konfigurieren können.

Die Programmiersyntax, d.h. die Tastenfolgen und Bedienerschritte, sind bei allen Programmervorgängen im Grundaufbau gleich.



P zeigt an, daß sich der Schlüssel in Programmierstellung befinden muß.

aa steht für den ein- oder zweistelligen Programmcode. Dieser wird bei dem jeweiligen Programmervorgang immer vorgegeben.

ABCDEFGH Diese Parameter legen die spezifischen Programmdaten fest. Die Auswahlmöglichkeiten für diese Parameter werden in Form von Übersichtstabellen angezeigt.

TASTE erfordert das Betätigen der für diesen Programmervorgang zugehörigen Eingabetaste.


#/KV schließt den Programmervorgang ab.

Grundeinstellungen der ECR 225/235

ECR 225 und ECR 235		Programmiersyntax
Initialisierung (Laden Grundeinstellung)	A B 9 9	AB ZW-SUMME XX #/KV
Standard-Tastaturbelegung		44 ZW-SUMME XX #/KV
GT (Grand Total)-Zähler Z-Zähler	GT1 = 0 GT2 = 0 ZZ = 0	88 ZW-SUMME XX #/KV
Prozentsatz (%1 und %2)	0 %	XXXXX %1/%2
Bon-Nummer	0	3 ZW-SUMME XXXX #/KV #/KV
ID-Code und Maschinen- nummer	A B C D 0 0 0 1	4 ZW-SUMME ABCD #/KV #/KV
Grundparameter ECR 225 ECR 235	A B C D E F G H 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 8 2	10 ZW-SUMME ABC #/KV #/KV
Druckauswahl	A B C D E F 0 1 0 0 0 0	1 ZW-SUMME ABCDEF #/KV #/KV
Erweiterte System- programmierung	A B C D E F G 0 0 0 3 0 0 4	2 ZW-SUMME ABCDEFG #/KV #/KV
Steuersatz	0%	
ECR 225 Warengruppe 1-4	A B C D 0 0 1 5	1 ZW-SUMME ABCD WG-TASTE #/KV
ECR 235 Warengruppe 1-8	A B C D 0 0 1 5	1 ZW-SUMME ABCD WG-TASTE #/KV
PLU (nur bei ECR 235)	A B (gesperrt)	1 ZW-SUMME XXX PLU A WG-TASTE #/KV
Bar - Scheck -Kredit	A B C 0 1 7	1 ZW-SUMME ABC TASTE** #/KV
Man.St. - Einzahlung - Auszahlung /Retour - Retour - (Nachlaß)	A B C 0 1 7	1 ZW-SUMME ABC TASTE** #/KV
Scheckeingabelimit	A B 1 7	2 ZW-SUMME AB SCHECK #/KV
Fremdwährung	A B 0 2	N EINZAHLUNG AB #/KV #/KV

TASTE**: Bitte benutzen Sie hier die entsprechende Funktions- bzw. Finanzwegtaste.

Initialisierung



XX Maschinenummer (00-99)

Wenn die Maschinenummer von Ihnen noch nicht gesetzt worden ist, so geben Sie bitte 01 ein. Sollte es sich bei Ihrer Kasse jedoch um ein Gerät handeln, das bereits mit einer Maschinenummer in Betrieb war, geben Sie bitte die alte Maschinenummer ein. Im Zweifelsfall können Sie die Maschinenummer auf einem Bon nachlesen.

Im Anschluß an die Initialisierung sollten Sie sich entscheiden, ob Sie mit oder ohne Steuerausweisung (im nachfolgenden Steuerberechnung genannt) arbeiten wollen.

Lesen Sie hierfür in den Kapiteln Steuerprogrammierung, Seiten 65-67, und Einstellen der Warengruppenparameter, Seiten 58/59, nach.

Initialisierung der GT-Speicher und des Z-Zähler



XX Maschinenummer (00-99)

Um die GT-Speicher und den Z-Zähler zu initialisieren, gehen Sie bitte entsprechend der angegebenen Programmiersyntax vor.

Zur Erklärung der GT-Speicher lesen Sie bitte im Kapitel Berichtswesen, GT-Bericht, Seiten 39/40, nach.

Anpassen der Grundparameter

Die Grundparameter Ihrer Kasse können von Ihnen mit diesem Programmervorgang angepaßt werden.



Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, welche Auswahl- und Eingabemöglichkeiten Sie haben.

Parameter	Wert	Bedeutung
A	8	(reserviert)
	4	5er-Rundung (z.B. in der Schweiz)
	2	Kanadische Rundung
	0	Normale Rundung (z.B. in Deutschland)
	A =	
B	1-10	Anzahl der Warengruppen, die genutzt werden sollen (max. 10 bei ECR 235). Sollten Sie beim Arbeiten mit Ihrer Kasse eine Warengruppe wählen, die hier nicht freigegeben wurde, erscheint in der Bedieneranzeige die Fehlermeldung E (allgemeiner Bedienungsfehler).
	B =	
C	0	Anzahl der Nachkommastellen bei Druck und Anzeige 0 für keine Nachkommastellen
	1	1 für eine Nachkommastelle
	2	2 für zwei Nachkommastellen
	3	3 für drei Nachkommastellen
	C =	

Ersetzen Sie die gewünschten Werte für A,B und C bei Ihrer Programmierungseingabe.

Systemprogrammierung

Datum und Uhrzeit setzen

Datum und Uhrzeit werden mit folgender Eingabe gesetzt.



Datum eingeben: 1TTMMJJ

Beispiel:	1	01	04	93	1. April 1993
dt. Format	Tag	Monat	Jahr		
	(TT)	(MM)	(JJ)		

Bitte vergessen Sie nicht, die führende "1" bei Ihrer Eingabe. Diese "1" bewirkt, daß das Datum in der deutschen Schreibweise Tag-Monat-Jahr ausgegeben wird.

Uhrzeit eingeben: HHMMSS

Beispiel:	09	30	00	9.30 Uhr
	Stunden	Minuten	Sekunden	
	(HH)	(MM)	(SS)	
	21	30	00	21.30 Uhr

Sind Datum und Uhrzeit einmal von Ihnen gesetzt, werden diese Werte von der eingebauten Uhr aktualisiert. Auch bei ausgeschalteter Kasse läuft die Uhr. Die Stromversorgung übernimmt dann eine Batterie.

Anfangs-Bonnummer setzen

Die Anfangs-Bonnummer kann maximal 4-stellig sein. Sie haben die Möglichkeit, für die Anfangs-Bonnummer ein Zahl von 0000 bis 9999 einzugeben.

Geben Sie bitte ein:



XXXX: Anfangs-Bonnummer zwischen 0000 und maximal 9999

Beispiel:



Anfangs-Bonnummer ist 1

Mit Hilfe der Systemprogrammierung, Kapitel "Erweiterte Systemprogrammierung", Seiten 51/52, haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, festzulegen, ob nach dem Druck eines Z-Berichtes immer mit dieser Anfangs-Bonnummer weitergearbeitet werden soll.

ID-Code und Maschinen-Nummer programmieren

Ein 2-stelliger ID-Code und eine 2-stellige Maschinennummer können programmiert werden.



AB die von Ihnen gewünschte ID-Code Nummer (00 bis 99). Der programmierte ID-Code wird benötigt, um den Druck des monatlichen Finanzberichtes und des GT-Berichtes zu starten. Falls Sie den ID-Code nicht ausdrücklich neu programmieren wollen, geben Sie hier 00 ein. Dieser Code gilt dann auch für den Druck der Berichte.

CD die von Ihnen gewählte Maschinen-Nummer (00 bis 99). Geben Sie hier die Maschinennummer ein. (Vgl. Sie an dieser Stelle auch Kapitel "Inbetriebnahme", Seite 17).

Beispiel:

Sie möchten den ID-Code auf 99 und die Maschinennummer auf 15 setzen.



Erweiterte Systemprogrammierung

Mit Hilfe der Erweiterten Systemprogrammierung haben Sie die Möglichkeit, eine Vielzahl von Funktionen Ihrer Kasse Ihren Wünschen entsprechend anzupassen.



Die Übersichtstabelle gibt Ihnen vor, welche Funktionen Sie ändern können und welche Werte für die jeweilige Anpassung eingegeben werden müssen.

Bitte beachten Sie, daß Funktionen, die Sie für Schlüsselstellung M programmieren, bei der Registrierung ausschließlich nur noch "unter Aufsicht" in der Position M (Managermodus) verwendet werden können.

Parame- ter	Wert	Bedeutung
A	1	Bei Aufschlägen mit der %1-Taste wird die Steuer berücksichtigt. Voraussetzung ist, daß die %1-Taste in D auf den Wert 2 gesetzt wird.
	0	Steuer wird nicht berücksichtigt
	A =	
B	4	Mehrfachmultiplikation mit X/UHR-Taste möglich
	0	Nur Einfachmultiplikation möglich
	2	5/4-Rundung bei Gebinderechnung
	0	Abrundung bei Gebinderechnung
	1	Kein Druck der Steueranteile auf Bon und Journal
B =	0	Druck der Steueranteile
C	4	Die Taste EINZAHLUNG wird für Kreditkartenbuchungen verwendet.
	0	Die Taste EINZAHLUNG wird zur Umrechnung in Fremdwährungen verwendet.
	2	Nur bei ECR 235: Schubladenzwang, d.h. die Schublade muß während der Aufrechnung geschlossen sein.
	0	Kein Schubladenzwang
	1	Eingabezwang für Kassenbestand in Schlüsselstellung Z
	0	Eingabe Kassenbestand optional möglich
C =		

Programmierung

D	4	Tastaturton für die numerischen Tasten ist ausgeschaltet
	0	Tastaturton ist eingeschaltet
	2	Die %-1-Taste ist Aufschlagtaste
	0	Die %-1-Taste ist Nachlaßtaste (Die %-2-Taste ist immer Nachlaßtaste)
	1	Nach einem Z-Bericht wird auf die von Ihnen programmierte Anfangs-Bonnummer zurückgesetzt.
	0	Bonnummer wird weitergezählt
D =		
E	4	Aufrechnungen mit negativer Summe nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
	2	Eingabe von Nullpreis auf eine Warengruppe nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
	1	%-Nachlässe nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
E =		
F	4	Warengruppen-Retouren nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
	2	Retouren nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
	1	DM-Nachlässe nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
F =		
G	4	Nachstorno nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
	2	Postenstorno nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
	1	Kreditkarten-/Fremdwährungszahlungen nur in Schlüsselstellung M möglich
	0	Auch in Schlüsselstellung R möglich
G =		



Druckauswahl

Bitte beachten Sie, daß der jeweilige Parameter stellenweise gesetzt werden muß, um einzelne Zeilen nicht zu drucken.

Parameter	Wert	Bedeutung
A	1 0	Nur Journaldruck Journaldruck mit Bonvorschub und bei ECR 235 mit Logo-Stempeldruck
	A =	
B	4 0 2 0 1 0	Druck der Warengruppen-Umsätze im Finanzbericht ohne zero-skip Druck mit zero-skip Druck PLU-Bericht ohne zero-skip Druck mit zero-skip Kein Druck der GT-Speicher im Finanzbericht Druck der GT-Speicher
	B =	
C	4 0 2 0 1 0	Kein Druck der Warengruppen-Retouren im Finanzbericht Druck der Warengruppen-Retouren Kein Druck der Nachstornos im Finanzbericht Druck der Nachstornos im Finanzbericht Kein Druck der Sofortstornos und Postenstornos im Finanzbericht Druck der Sofort- und Postenstornos
	C =	
D	4 0 2 0 1 0	Kein Druck der Prozentsätze auf Bon/Journal Druck der Prozentsätze auf Bon/Journal Kein Druck der PLU-Zeile auf Bon/Journal Druck der PLU-Zeile auf Bon/Journal Kein Druck der Zwischensummen-Zeile auf Bon/Journal Druck der Zwischensummenzeile auf Bon/Journal
	D =	

E	2 0	Kein Druck der Uhrzeit auf Bon/Journal Druck der Uhrzeit auf Bon/Journal
	1 0	Kein Druck des Datums auf Bon/Journal in Schlüsselstellung R und M. Druck des Datums auf Bon/Journal
	E =	
F	4 0	Kein Druck der Steuer-Gesamt-Zeile auf Bon/Journal Druck der Steuer-Gesamt-Zeile auf Bon/Journal
	0	Anzahl nachträglicher Bondrucke: kein nachträglicher Bondruck möglich
	1	ein nachträglicher Bondruck möglich
	2	zwei nachträgliche Bondrucke möglich
	3	drei nachträgliche Bondrucke möglich
F =		

Setzen der Standard-Tastaturbelegung

 44 -  XX - 

XX Maschinennummer (00-99)

Mit Hilfe dieser Programmiersyntax setzen Sie die werkseitige Standard-Tastaturbelegung. Bei einer Erst-Installation muß diese nicht extra von Ihnen programmiert werden.

Anpassen der Tastaturbelegung

Die Tastaturbelegung Ihrer Kasse kann von Ihnen angepaßt werden. Die Positionen von Tastenfunktionen können entsprechend Ihren Vorstellungen verändert werden. Ehe Sie jedoch einzelne Tastenfunktionen Ihrer Kasse verlegen, sollten Sie sich die neue Tastenbelegung aufzeichnen und die Tastencodes neben den Tasten notieren. Die hierfür erforderlichen Tastencodes finden Sie im Anhang A, Seiten 74/75, dieser Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie folgende Ausnahme:

Die numerischen Tasten,
ZW-SUMME und
#/KV

können nicht an eine andere Stelle gelegt werden!

Ändern einer Tastenbelegung



nn Den erforderlichen Tastencode können Sie der Tastencode-Tabelle entnehmen (siehe Anhang A, Seiten 74/75).

TASTE Drücken Sie auf Ihrer Kassentastatur die Taste, die Sie neu belegen wollen.

Beispiel:

Sie möchten die %2-Taste (Tastencode 35) auf die Taste KREDIT legen.



Löschen einer Tastenbelegung



TASTE Drücken Sie auf Ihrer Kassentastatur die Taste, die Sie löschen wollen.

Sollten Sie unbeabsichtigt Tasten gelöscht haben, können Sie im Notfall durch ein erneutes Setzen der Standard-Tastaturbelegung die ursprüngliche Tastenbelegung abrufen. Alle bis zu diesem Zeitpunkt möglicherweise vorgenommenen Anpassungen der Tastatur gehen Ihnen jedoch damit verloren.

Nachträglicher Bonausdruck

Sie haben die Möglichkeit, einen Bon bis zu dreimal nachträglich im Anschluß an eine Aufrechnung zu drucken. Hierfür muß in der Druckauswahl der Parameter F entsprechend gesetzt sein (siehe Seite 54). Sie können den Bonausdruck mit 0 sperren oder mit 1 (für einen), 2 (für zwei) und 3 (für drei) nachträgliche Bonausdrucke programmieren. Drücken Sie die ZW-SUMME, um den nachträglichen Bondruck zu veranlassen.

Programmieren der %-Tasten

Anlegen der %2-Taste


Für den Fall, daß Sie beim Arbeiten mit Ihrer Kasse zwei %-Tasten benötigen, haben Sie die Möglichkeit, sich zusätzlich zur %1-Taste eine %2-Taste anzulegen (vgl. Sie hierzu den Punkt Anpassen der Tastaturbelegung, Seite 55, und Anhang A, Tastencode-Tabelle, Seiten 74/75).

Die %1-Taste arbeitet in der Grundeinstellung Ihrer Kasse immer als Aufschlag-Taste. Mit Hilfe der Erweiterten Systemprogrammierung, Parameter D, können Sie diese jedoch auch als Nachlaß-Taste programmieren (siehe Seite 52). Im Unterschied dazu kann die %2-Taste immer nur als Nachlaß-Taste verwendet werden.

Anhand der %2-Taste zeigen wir Ihnen im folgenden, wie Nachlässe bei Ihrer ECR 225/235 verbucht werden können. Bitte beachten Sie, daß Sie dafür in den Registriermodus mit Schlüsselstellung R wechseln müssen.

%-Nachlaß

%-Nachlaß auf einen Artikel




Beispiel:

- (1) 10000 WG 1
- (2) 15 %2
- (3) ZW-SUMME

1	100.00
15.000	%-
15.00	-
85.00	◇

In diesem Beispiel haben Sie dem Kunden einen Nachlaß von 15% auf einen Artikel gewährt. Die übrigen Positionen Ihrer Aufrechnung bleiben von dem Nachlaß unberührt.

%-Nachlaß auf die Zwischensumme (Rabatt)**Beispiel:**

- (1) 10000 WG 1
- (2) 20000 WG 2
- NETTO-ZW
- (3) 3 %2
- (4) ZW-SUMME

1	100.00
2	200.00
	300.00 ◊
	3.000 %-
	9.00 -
	291.00 ◊

Der prozentuale Nachlaß auf die Zwischensumme wird häufig verwendet. Ein gutes Beispiel ist sicherlich der Nachlaß von 3% Skonto.

Programmieren von festen Prozentsätzen

Für die %1- und %2-Taste können feste Prozentsätze programmiert werden.

Mit Hilfe der Erweiterten Systemprogrammierung, Parameter D, sollten Sie festlegen, ob die %1-Taste als Aufschlag- oder Nachlaß-Taste verwendet werden soll.


Die %2-Taste muß von Ihnen auf der Tastatur selbst angelegt werden und kann dann generell nur als Nachlaß-Taste benutzt werden (siehe Anlegen der %2-Taste, Seite 56).



XXXXX Prozentsatz x 1000
(00.001 bis 99.999 möglich)

Beispiel:

Sie möchten einen festen Prozentsatz von 10,5% auf die %1-Taste legen.



Wird nun während einer Aufrechnung die %1-Taste gedrückt, wird automatisch der programmierte Prozentsatz von 10,5% verwendet.

Einstellen der Warengruppenparameter

Mit der nachfolgenden Programmiersyntax können Sie bestimmte Warengruppen-Parameter festlegen. Beachten Sie, daß jede Warengruppe einzeln entsprechend Ihren Wünschen zu programmieren ist. Die WG-TASTE ist durch die jeweils zu programmierenden WG 1-4 (ECR 225) bzw. WG 1-8 (ECR 235, max. 10) zu ersetzen.



Parame- ter	Wert	Bedeutung
A	2	Betragseingabe erforderlich
	0	Betragseingabe wahlweise möglich
	1	Belegung als Einzelposten-Warengruppe
	0	Keine Belegung als Einzelposten-Warengruppe
A =		
B	2	Steuersatz 2 wird berechnet
	0	Steuersatz 2 wird nicht berechnet oder
	1	Steuersatz 1 wird berechnet
	0	Steuersatz 1 wird nicht berechnet
B =		(0, 1 oder 2 können eingegeben werden)
C	0-9	1. Ziffer des Eingabelimits
	C =	
D	0-7	Anzahl der Nullen
	D =	

CD Mit den Parametern C und D legen Sie das Eingabelimit für die entsprechende Warengruppe fest.

Beispiel:

17 das größtmögliche Eingabelimit, das vorgegeben werden kann.
1 = 1. Ziffer
7 = insgesamt 7 Nullen werden angehängt
17 = 100000,00 Mark —> Eingabelimit: 99999,99 Mark maximal bei 2 Nachkommastellen

44 4 = 1. Ziffer
4 = insgesamt 4 Nullen werden angehängt
44 = 400,00 Mark —> Eingabelimit: 399,99 Mark maximal bei 2 Nachkommastellen

Zuordnung Festpreis für Warengruppe

Um einer bestimmten Warengruppe einen Festpreis zuzuordnen, gehen Sie bitte wie folgt vor.



***** Der Festpreis kann maximal 6 Stellen (mit Nachkommastellen) umfassen.


Beispiel:



In diesem Beispiel wird auf die Warengruppe 2 ein Festpreis von 4000,00 Mark programmiert.

Während einer Aufrechnung wird durch Drücken dieser Warengruppe der von Ihnen programmierte Preis abgerufen und automatisch ausgedruckt.

Anpassen der Finanzwelttasten (Bar, Scheck, Kredit)



Die Programmierung muß jeweils für die Finanzwelttasten BAR, SCHECK und KREDIT separat durchgeführt werden.

Parame- ter	Wert	Bedeutung
A	2	Betragseingabe erforderlich
	0	Betragseingabe wahlweise möglich
	1	Betätigen der ZW-SUMME erforderlich
	0	Betätigen der ZW-SUMME wahlweise möglich
A =		
B	0-9	1. Ziffer des Eingabelimits
	B =	
C	0-7	Anzahl der Nullen
	C =	

BC Mit den Parametern B und C legen Sie das Eingabelimit für die jeweilige Finanzwelttaste fest (vgl. auch Einstellen der Warengruppenparameter, Eingabelimit).

Beispiel:

17 das größtmögliche Eingabelimit, das vorgegeben werden kann.
1 = 1. Ziffer
7 = insgesamt 7 Nullen werden angehängt
17 = 100000,00 Mark → Eingabelimit: 99999,99 Mark maximal bei 2 Nachkommastellen

Setzen des Scheckeingabe-Limits

Sie haben auch die Möglichkeit, das Eingabelimit für Schecks mit folgender Programmierung festzulegen.



Parameter	Wert	Bedeutung
A	0-9	1. Ziffer des Eingabelimits
	A =	
B	0-7	Anzahl der Nullen
	B =	

Beispiel:


54 5 = 1. Ziffer

4 = insgesamt 4 Nullen werden angehängt

54 = 500,00 Mark —> Eingabelimit: 499,99 Mark maximal bei
2 Nachkommastellen

Wenn Sie das Scheckeingabelimit wie in diesem Beispiel festgelegt haben,
können Schecks mit einem Höchstbetrag von 499,99 Mark gebucht werden.

Anpassen der Funktionstasten (Einzahlung, Auszahlung, Nachlaß)



Die Programmierung muß jeweils für die EINZAHLUNG, AUSZAHLUNG und NACHLASS Funktionstaste separat durchgeführt werden. Die Taste AUSZAHLUNG muß von Ihnen auf Ihrer Tastatur selbst angelegt werden. Schlagen Sie hierfür unter Punkt Anpassen der Tastaturbelegung auf Seite 55 nach.


Parameter	Wert	Bedeutung
A	0	(reserviert)
	A = 0	
B	0-9	1. Ziffer des Eingabelimits
	B =	
C	0-7	Anzahl der Nullen
	C =	

BC Mit den Parametern B und C legen Sie das Eingabelimit für die jeweilige Funktionstaste fest (vgl. auch Einstellen der Warengruppenparameter, Eingabelimit).

Beispiel:

17 das größtmögliche Eingabelimit, das vorgegeben werden kann.
1 = 1. Ziffer
7 = insgesamt 7 Nullen werden angehängt
17 = 100000,00 Mark —> Eingabelimit: 99999,99 Mark maximal bei 2 Nachkommastellen

Anpassen der Retour- und Auszahlung/Retour-Parameter



Bitte beachten Sie, daß die RETOUR-Taste erst von Ihnen auf Ihrer Tastatur programmiert werden muß. Lesen Sie hierfür den Punkt Anpassen der Tastaturbelegung auf Seite 55 nach.

Parame- ter	Wert	Bedeutung
A	2 1 0	Bei Retouren wird um die anteilige Steuer im Steuersatz 2 reduziert im Steuersatz 1 reduziert nicht reduziert
	A =	
B	0-9	1. Ziffer des Eingabelimits
	B =	
C	0-7	Anzahl der Nullen
	C =	

BC Mit den Parametern B und C legen Sie das Eingabelimit für die RETOUR und AUSZAHLUNG/RETOUR-Taste fest (vgl. auch Einstellen der Wa-
rengruppenparameter, Eingabelimit).

Beispiel:

17 das größtmögliche Eingabelimit, das vorgegeben werden kann.
 1 = 1. Ziffer
 7 = insgesamt 7 Nullen werden angehängt
 17 = 100000,00 Mark → Eingabelimit: 99999,99 Mark maximal bei 2 Nachkommastellen

Warengruppen-Retouren


Neben der Taste AUSZAHLUNG/RETOUR, die auf der Standard-Tastaturbelegung Ihrer Kasse angelegt ist, können Sie sich darüber hinaus die Tasten RETOUR und WG-RETOUR anlegen (vgl. Sie hierzu bitte Anpassen der Tastaturbelegung, Seite 55).

Mit den Funktionen AUSZAHLUNG/RETOUR und RETOUR wird der Gesamtumsatz Ihrer Kasse entsprechend bereinigt. Im Unterschied dazu wirkt sich die Funktion WG-RETOUR auch auf die jeweilige Warengruppe umsatzbereinigend aus.

Das nachfolgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie für das Verbuchen von Warengruppen-Retouren vorgehen müssen. Bitte achten Sie darauf, daß sich Ihre Kasse in Schlüsselstellung R befindet.



innerhalb einer
Aufrechnung



Retoure Betrag



Beispiel:

(1)	1000	WG 1
(2)	2000	WG 2
(3)		WG-RETOUR
(4)	30	WG 1
(5)		ZW-SUMME
(6)	3000	BAR

1	10.00	
2	20.00	
1	0.30	-
	29.70	◇
	29.70	T
	30.00	CA

Bei der Warengruppen-Retoure wird nicht nur der Gesamtumsatz um 30 Pfennig bereinigt, sondern auch die entsprechende Warengruppe.

Steuerprogrammierung


Einführung

Generell können Sie zwei verschiedene Steuersätze für Ihre Kasse programmieren. Verwenden Sie für den Steuersatz 1 die SHIFT 1 Taste und für den Steuersatz 2 die SHIFT 2 Taste. Beachten Sie jedoch, daß die SHIFT 2 Taste erst von Ihnen auf der Tastatur angelegt werden muß (lesen Sie hierzu auch unter Punkt Anpassen der Tastaturbelegung, Seite 55, nach).

Vergewissern Sie sich, daß sich der Schlüssel P in der Betriebsart P befindet.


Keine Steuer-Berechnung (Standardeinstellung)

Für den Fall, daß keine Steuer berechnet werden soll, gehen Sie wie folgt vor.



Bruttosteuer-Berechnung (Mehrwertsteuer)

Üblicherweise wird in Deutschland mit der Bruttosteuer-Berechnung gearbeitet. Der Verkaufspreis (Bruttopreis) setzt sich zusammen aus dem Nettopreis plus Steuer. Die Steuerberechnung errechnet den im Verkaufspreis enthaltenen Steueranteil abhängig vom programmierten Steuersatz.




***** Steuersatz in % x 10000

Beispiel: MwSt. 15% -> 150000
MwSt. 7,5% -> 75000

Es kann ein Steuersatz von 0% bis maximal 99,9999% eingegeben werden.

Nettosteuer-Berechnung

Der Verkaufspreis ergibt sich hier aus dem Nettopreis zuzüglich der Steuer. Bei der Nettosteuer-Berechnung wird der zu addierende Steueranteil abhängig vom programmierten Steuersatz berechnet. Die Nettosteuer-Berechnung wird beispielsweise im Großhandel, beim Verkauf an Wiederverkäufer bzw. gewerbliche Unternehmen eingesetzt.



***** Steuersatz in % x 10000

Beispiel: MwSt. 15% -> 150000
MwSt. 7,5% -> 75000

Unabhängig, ob Sie Ihre Kasse für die Bruttosteuer- oder Nettosteuerberechnung programmiert haben, müssen diese Steuersätze für die Berechnung den entsprechenden Warengruppen zugeordnet werden.

Schlagen Sie hierfür das Kapitel Einstellen der Warengruppenparameter, Seiten 58/59, auf. Hier können Sie festlegen, welcher Steuersatz für die jeweilige Warengruppe zur Berechnung herangezogen werden soll.

Darüber hinaus kann im Kapitel Anpassen der Retour- und Auszahlung/Retour-Parameter eingestellt werden, ob auch der in Retouren enthaltene Steueranteil berechnet und der Retouren-Betrag entsprechend reduziert werden soll (vgl. Sie hierzu bitte Seite 63).

Registrierung mit Steuerberechnung

Die Eingabeschritte und -möglichkeiten für eine Registrierung mit Steuerberechnung sind exakt die gleichen wie bei Registrierungen ohne Steuerberechnung (siehe Arbeiten mit den Grundeinstellungen, Seiten 20-33).

Wenn Sie Ihre Kasse bspw. für die Bruttosteuerberechnung programmiert haben und auch den Warengruppen die entsprechenden Steuersätze zugeordnet sind, wird nach jeder Warengruppeneingabe der in diesem Betrag enthaltene Steueranteil berechnet. Mit Betätigen der Zwischensumme-Taste werden die für jede Warengruppe errechneten Steueranteile ausgewiesen. Für Warengruppen, die ohne Steuer programmiert sind, wird auch keine Steuer berechnet und angezeigt.

Maschinennummer / Datum	01	01.04.93
WG 1 (*mit Steuerber.)	1*	10.00
WG 2 (*mit Steuerber.)	2*	20.00
PLU-Nummer	001No--	
Zwischensumme	1*	100.00
Anteil Steuersatz 1		130.00 ◇
Anteil Steuersatz 2	1	14.35 TX
Steuer Gesamt	2	1.40 TX
Gesamtsumme		15.75 TX
Erhaltener Betrag Bar		130.00 T
Rückgeld		150.00 CA
		20.00 CG
Uhrzeit / Bonnnummer	14.30	0040

Fremdwährungen und Kreditkartenbuchungen

Einführung

In der Erweiterten Systemprogrammierung haben Sie unter Parameter C die Möglichkeit, festzulegen, ob Sie mit Fremdwährungen oder aber mit Kreditkartenbuchungen arbeiten wollen (siehe Seite 51).

Bitte beachten Sie, daß Sie nur entweder mit der Funktion Fremdwährungen oder der Funktion Kreditkartenbuchungen arbeiten können. Beide Funktionen gleichzeitig können nicht ausgeführt werden.

Im folgenden sind beide Möglichkeiten beschrieben, bitte wählen Sie die für Ihren Fall zutreffenden Erklärungen.

Festlegen der Fremdwährungs-Parameter

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 4 verschiedene Fremdwährungen zu programmieren.



N Fremdwährungs-Nummer (1-4)

A Rundungsmethode (0-3)

3 = 5er-Rundung (z.B. in der Schweiz)

2 = Abrundung

1 = Aufrundung

0 = normale Rundung (5/4-Rundung, z.B. in Deutschland)

B Dezimalpunkt bei der Fremdwährung (0-2)

2 = 2 Nachkommastellen XXXXXX.XX

1 = 1 Nachkommastelle XXXXXXX.X

0 = keine Nachkommastelle XXXXXXXX


Die Programmierung muß entsprechend für jede Fremdwährung einzeln durchgeführt werden.

Eingabe des Umrechnungsfaktors

N Fremdwährungs-Nummer (1-4)
 ***** Umrechnungsfaktor x 10000

Beispiel:
Berechnung eines Umrechnungsfaktors:

1 US\$ = 1,65 DM
 1 DM = $1/1,65 \text{ DM} = 0,6060 \text{ US\$} \times 10000 = 6060$
 US\$ = Fremdwährungs-Nummer 1

Eingabe:**Schritt 1:**

1 Fremdwährungs-Nummer für US\$
 02 0 = 5/4-Rundung wird gesetzt (A)
 2 = mit 2 Nachkommastellen (B)

Schritt 2:


1 Fremdwährungs-Nummer für US\$
 6060 Umrechnungsfaktor

Um die Funktion Fremdwährung verwenden zu können, müssen Sie den Parameter C in der Erweiterten Systemprogrammierung entsprechend programmieren (siehe Seite 51).

Registrierung von Fremdwährungen

Mit Hilfe der Funktion Fremdwährungen können von Ihrer Kasse Zahlungen mit fremden Währungen verbucht werden. Die Auswahl der jeweiligen Fremdwährung erfolgt mit der Taste EINZAHLUNG.

Wenn Sie Ihre Kasse für das Arbeiten mit Fremdwährungen programmiert haben, gehen Sie während einer Aufrechnung bitte wie folgt vor.



Beispiel:

- (1) 1000 WG 1 (Betrag in DM)
- (2) ZW-SUMME
- (3) 1 EINZAHLUNG (1 = Fremdwährungs-Nummer für US\$)
- (4) 2000 BAR (20 US\$ = erhaltener Betrag)

Kennung für Fremdwährung / Fremdwährungsbetrag
Umrechnung in DM
Rückgeld in DM


1*	10.00	
	10.00	◊
1	1.30	TX
	1.30	TX
	10.00	T
1	20.00	# CA
	33.00	CA
	23.00	CG

Bitte beachten Sie, daß der Rückgeldbetrag wiederum in DM angegeben wird.

Kreditkartenbuchungen

Sie können Kreditkarten von bis zu 4 verschiedenen Kartenunternehmen verbuchen. Die Summierung der Beträge erfolgt getrennt für jedes einzelne Unternehmen. Da die Kartennummer meist mehr als 8 Stellen enthält, muß diese in zwei Schritten eingegeben werden. Zuerst die ersten 8 Stellen, dann die folgenden 8 Stellen.

Um Kreditkartenbuchungen durchführen zu können, muß der Parameter C in der Erweiterten Systemprogrammierung auf 4 gesetzt sein (siehe Seite 51).



Nummer des Unternehmens

1 - 4

Beispielsweise:

1 = Diners Club

2 = American Express

3 = Visa

4 = Eurocard

Überprüfung Ihrer Programmierung

Kontrollausdrucke

Wenn Ihre Programmierung abgeschlossen ist, können Sie sich die vorgenommenen Anpassungen mit einem Kontrollausdruck bestätigen lassen.

Für das Abrufen der Kontrollausdrucke müssen Sie Ihre Kasse auf Betriebsart X stellen.

Kontrollausdruck Systemprogrammierung



Bei dem Kontrollausdruck der Systemprogrammierung wird der ID-Code nicht mit ausgedruckt.

Druckauswahl (siehe Seiten 53/54)
Erw. Systemprogramm. (siehe Seiten 51/52)
Grundparameter (siehe Seite 48)
Prog. Anfangs-Bonnummer (siehe Seiten 49/50)
Prog. Maschinennummer (siehe Seite 50)

010000
0003004
00000042
0000
.01

Kontrollausdruck Warengruppen




Warengruppen-Nummer (* mit Steuerberechnung)	1*	117	Warengruppen-Status evtl. Festpreis
		0.00	@

Kontrollausdruck PLUs (nur bei ECR 235)


Alle PLUs

Bei diesem Kontrollausdruck werden alle PLU-Daten der PLU-Nr. 1 bis einschließlich PLU-Nr. 355 ausgedruckt.



Überprüfung Ihrer Programmierung


Einzelne PLUs



PLU-Nummer
Zugeordnete WG-Nummer / PLU-Status
Einzelpreis

001No
1
50.00 €


Finanzwelttasten und Funktionstasten



Bar-Taste
Scheck-Taste
Kredit-Taste
Einzahlung-Taste
Auszahlung-Taste
Nachlaß-Taste
Retour oder Auszahlung/Retour-Taste
Man. Steuer-Taste
Fremdwährungs-Nr. / Fremdwährungs-Status
Umrechnungsfaktor

17	CA
17	CK
17	CH
17	+#
17	-#
17	◊ -
17	--
17	TX
1	02
	0.6060 %
2	02
	0.0000 %
3	02
	0.0000 %
4	02
	0.0000 %

Steuersätze



Steuersatz 1
Steuerart
Prozentsatz
Steuersatz 2
Steuerart
Prozentsatz

1	TX
	8000
	15.0000 %
2	TX
	8000
	7.5000 %

%1 und %2-Tasten



% 1-Taste m. progr. Prozentsatz
% 2-Taste m. progr. Prozentsatz

1	10.000	%
2	3.000	%

Anhang

Anhang A: Tastencode-Tabelle

Taste	Code-Nummer
1	01
2	02
3	03
4	04
5	05
6	06
7	07
8	08
9	09
0	10
00	11
*	12
Löschen	13
#/KV	14
ZW-SUMME	15
X/UHR	16
*	17
EL	18
SHIFT 1	19
SHIFT 2	20
*	21
*	22
*	23
*	24
*	25
WG-RETOUR	26
RETOUR	27
STORNO	28
*	29
MAN.ST./STEUER	30
*	31
NETTO-ZW	32
*	33
%1	34
%2	35
EINZAHLUNG	36

Taste	Code-Nummer
AUSZAHLUNG	37
AUSZAHLUNG/RETOUR	38
*	39
*	40
*	41
KREDIT	42
SCHECK	43
BAR	44
PLU	45
*	46
*	47
*	48
*	49
*	50
WG 1	51
WG 2	52
WG 3	53
WG 4	54
WG 5	55
WG 6	56
WG 7	57
WG 8	58
WG 9	59
WG 10	60

Die Tasten mit den Code-Nummern 1-15 können NICHT in ihrer Position verändert werden.

Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen, die neu angelegten Tasten nach dem Programmieren sofort korrekt zu beschriften. Ziehen Sie dafür die Tastenkappe leicht schräg nach oben ab, tauschen Sie die Tastenfeldbeschriftung aus und setzen Sie dann die Tastenkappe mit wenig Druck wieder auf. Während Sie die Tastenfeldbeschriftungen wechseln, schalten Sie bitte Ihre Kasse aus.

Anhang B: Fehlermeldungen

Auf Bedienungsfehler werden Sie durch ein akustisches und optisches Signal aufmerksam gemacht.

In der 9. Position der Bedieneranzeige erscheint ein "E" und in der 8. Position die entsprechende Fehlernummer.

Die Fehlernummern bedeuten im einzelnen:

Fehler-nummer	Bedeutung	Fehlerursache
E0	Eingabekapazität überschritten	Ist der eingegebene Betrag zu hoch? -> Funktions-/Finanzweg-tasten -> Warengruppentasten -> Multiplikation Menge max. 8 Stellen Preis max. 7 Stellen Ergebnis max. 5 Stellen -> Gebinderechnung Gebindeumfang max. 5 Stellen Entnommene Menge max. 7 Stellen max. 2 Stellen max. 2 Stellen
E2	Eingabelimit überschritten	Ist der eingegebene Betrag höher als das für diese Taste programmierte Eingabe-limit?
E3	Allgemeiner Bedienungsfehler	Falsche Taste gedrückt? Falsche Reihefolge? Bitte lesen Sie für die korrekte Bedienung der gewählten Funktion im entsprechenden Kapitel dieses Handbuches nach.

E4	Programmierte Reihenfolge	Haben Sie einen Betrag vor Drücken dieser Taste eingegeben? Haben Sie die Zwischensumme-Taste vor einer Finanzwelttaste gedrückt? Ist Schubladenzwang programmiert und die Lade ist nicht geschlossen?
E5	Summe zu hoch oder negativ	Hat die Bonsumme mehr als 8 Stellen? Ist der Nachlaßbetrag größer als die Bonsumme? Ist der Stornobetrag größer als die Bonsumme?
E6	Funktion durch Programmierung gesperrt	Darf diese Taste bzw. Funktion in Schlüsselstellung R benutzt werden oder ist sie nur "unter Aufsicht" in Schlüsselstellung M zulässig? Haben Sie den korrekten (programmierten) ID-Code eingegeben? Haben Sie die korrekte (programmierte) Maschinennummer eingegeben?
E7	Modus-Fehler	Ist der entsprechende Schlüssel richtig eingesteckt bzw. auf die erforderliche Betriebsart eingestellt? Wurde der zuletzt begonnene Bon vor dem Beginn der Programmierung beendet? Wurde eine Programmierung vor dem Verlassen der Betriebsart P mit der Taste #/KV abgeschlossen?

Sollten nur bestimmte Tasten zu Fehlermeldungen führen, vergewissern Sie sich, daß die entsprechende Programmierung korrekt durchgeführt wurde. Überprüfen Sie diese und programmieren Sie die Taste gegebenenfalls neu.

Anhang C: Sonstige Probleme

Problem / Fehler	Ursache
Die Anzeige bleibt dunkel, obwohl sich der Schlüssel in einer der Betriebsarten R, X, M, Z oder P befindet	Ist das Netzkabel eingesteckt? Liegt Netzspannung an (Steckdose, Sicherung defekt)?
Kassenschublade geht nicht auf	Ist die Schublade verriegelt?
Es wird kein Bon gedruckt	Ist die Bon-/Journalrolle korrekt eingelegt? Ist evtl. ein Papierstau im Druckwerk? Wird der Drucker im Bondruck-Modus verwendet?
Druckqualität ist schlecht	Ist das Farbband richtig eingelegt? Ist das Farbband verbraucht?
Stempeldruck ist schlecht (bei ECR 235)	Ist der Stempel richtig eingesetzt? Ist genügend Stempelfarbe eingefüllt?
Kein Tonsignal bei Tastendruck	Ist das Tonsignal durch Programmierung abgeschaltet worden?
Kassenfunktionen sind blockiert	Sollte nach einem Programmievorgang in einer anderen Schlüsselstellung keine weitere Eingabe mehr möglich sein, versuchen Sie bitte folgende Schritte: -> Stellen Sie erneut Schlüsselstellung P ein. -> Drücken Sie die Taste #/KV. -> Ein möglicherweise nicht korrekt beendeter Programmievorgang wird damit abgeschlossen. -> Korrigieren Sie gegebenenfalls Ihre Programmierung.

Bitte achten Sie darauf, daß der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist, da dies die einzige Möglichkeit darstellt, die Kasse vollständig abzuschalten.

Anhang D: Technische Daten

Modelle:	ECR 225 und ECR 235
Warengruppen:	ECR 225: 4 ECR 235: 8 (max. 10)
PLUs:	ECR 235: 355
Speicherung:	ca. 1000 Stunden mit eingebautem Ni-Cd-Akku
Tastatur:	ECR 225: 30 Tasten ECR 235: 35 Tasten
Rechenkapazität:	GT: 12 Stellen Summe: 8 Stellen Zähler und Faktor: 4 Stellen
Anzeigen:	Bediener-/Kundenanzeige, je 9 Stellen Fluoreszenzanzeige, grün
Druckwerk:	13 Stellen/Zeile, ca. 3,2 Zeilen/Sekunde
Papier:	57-58 mm breit, Rollendurchmesser max. 70 mm
Farbband:	Gruppe 51, violett
Stromversorgung:	230 V Wechselspannung 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	16 Watt
Schall-Leistungspegel:	$L_{PA} \leq 70 \text{ dB (A)}$, DIN 45635-19-01-KL2
Abmessungen (BxHxT):	Kasse: 405 mm x 276 mm x 437 mm (Höhe inkl. Geldlade)
Gewicht:	11 kg (inkl. Schubladengewicht von 7 kg)
Umgebungstemperatur:	0-40°C